

## DALJNOGLED 6x21 – art. 9103000 (ANL9103000MSP0313NG)

### Splošna opozorila

**Tveganje oslepitve** - Nikoli ne uporabljajte te naprave za gledanje neposredno proti soncu ali v neposredno bližino sonca. V primeru da to naredite, obstaja nevarnost oslepitve!

**Tveganje zadužitve** - Otroci lahko uporabljajo napravo samo ob nadzoru staršev. Plastične vrečke in gumijaste elastike imejte zunaj dosega otrok, kajti ti materiali so nevarni za zadužitve.

**Tveganje požara** - Ne postavljajte naprave še posebej leče na neposredno sonce. Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar. Ne razstavljajte naprave. V primeru napake, se prosimo obrnite na vašega prodajalca. Prodajalec bo napako javil Servisnemu Centru in poslal napravo na popravilo, če bo to potrebno.

Ne izpostavljajte naprave visokim temperaturam. Daljnogled je namenjen samo za osebno rabo. Prosimo upoštevajte zasebnost drugih.

### Seznam delov:

- 1) Sredinski kolešček za ostrino
- 2) Okularna leča
- 3) Objektivna leča
- 4) Sredinska os
- 5) Objektiv
- 6) Nastavitev dioptrije
- 7) Gumijasti okular
- 8) Zatič za nosilni pašček

### Razdalja med očmi

Razdalje med očmi se od osebe do osebe razlikujejo zato je potrebno daljnogled pred uporabo pravilno nastaviti. Primate daljnogled z obema rokama (slika 1) in ga pristonite k očem. Nastavite jih tako da ko pogledate skozi vidite samo en krog (slika 2).

### Nastavitev ostrine

Poiščite predmet oddaljen več kot 10m. Zaprite desno oko ali dajte prst čez njega. Vrtite kolešček za ostrino (slika 3) tako, da pravilno izostrite za levo oko. Nato postopek ponovite še z drugim očesom z uporabo nastavitve za dioptrijo (slika 4, 6). Ko boste oba pravilno izostrili, boste lahko videli izostren predmet z obema očesoma.

### Če nosite očala

Okular (7) je raztegljiv. Zapognite ga če nosite očala (slika 5.)

### Navodila za čiščenje.

- Čistite okular in lečo samo z mehkim blagom, ki ne pušča vlaken kot je npr. mikrovlakna.
- Za odstranitev bolj trdovratnih umazanij, navlažite čistilno blago z čistilom za leče in nežno obrišite lečo.
- Zaščitite napravo pred prahom in vlago. Po uporabi, še posebej pri veliki vlagi, pustite da se naprava prilagodi razmeram, zato da vlaga izgine preden napravo pospravite. Odstranite zaščito proti prahu in spravite v vrečko, ki je bila priložena.

### Zavrženje

Embalažo odvrzite na pravilno mesto, glede na njeno vrsto. Stopite v kontakt z lokalnimi službami ali okoljskimi organi za več informacij o tem, kako pravilno zavreči. Prosimo upoštevajte trenutne zakone, ko zavržete vašo napravo. Stopite v kontakt z lokalnimi službami ali okoljskimi organi za več informacij o tem, kako pravilno zavreči.

### GARANCIJA IN POGOJI ZA PODALJŠANO GARANCIJO

Garancija velja 2 leti od nakupa izdelka s priloženim potrdilom o nakupu (račun vašega prodajalca).

Če imate težave z vašo napravo, prosimo najprej pokličite pomoč uporabnikom (SINGA d.o.o., Brnčičeva 7, 1231 Ljubljana-Črnuče, tel. 0590 444 60, e-mail: info@singa.si). Ne pošiljajte izdelkov brez, da bi se najprej posvetovali z nami preko telefona. Večina težav z vašo napravo se lahko reši preko telefona. Če se problema ne bo dalo rešiti preko telefona, bomo poskrbeli za popravilo in transport vaše naprave. Če nastane problem, ko se je garancija iztekla ali pa ne ustreza garancijskim pogojem, boste dobili informacijo o ceni popravila brezplačno.

**Pomembno za vsa vračila:** Prosimo vrnite napravo dobro zapakirano v originalni embalaži in s tem preprečite poškodovanje izdelka med transportom. Prav tako dodajte račun (ali kopijo računa) vaše naprave in opišite napako. Ta garancija ne omejuje nobenih vaših zakonsko določenih pravic.