

DALJNOGLED 3x30 art. - 9104500

GARANCIJA: www.bresser.de/warranty_terms

NAVODILA ZA UPORABO: www.bresser.de/guide

POGOSTA VPRAŠANJA: www.bresser.de/faq

SI Navodila za uporabo



OPOZORILO: S to napravo nikoli ne glejte neposredno ali v bližino sonca. Obstaja nevarnost oslepitve.

Splošna opozorila

- **Nevarnost oslepitve** – S to napravo nikoli ne glejte neposredno ali v bližino sonca. Obstaja nevarnost oslepitve.
- **Nevarnost zadužitve** – Otroci lahko to napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe. Embalažo, kot so plastične vrečke in elastike, hranite izven dosega otrok, saj predstavljajo nevarnost zadužitve.
- **Nevarnost požara** – Naprave, še posebej leč, ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Koncentracija svetlobe lahko povzroči požar
- Naprave ne razstavljajte. V primeru okvare se obrnite na dobavitelja. Dobavitelj bo stopil v stik s servisno službo in napravo po potrebi poslal na popravilo.
- Naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam.
- Naprava je namenjena izključno zasebni uporabi. Prosimo spoštujte zasebnost drugih ljudi. Naprave, na primer, ne uporabljajte za opazovanje tujih stanovanj.

Sestavni deli

1. Vrtljivi gumb za izostritev
2. Leča okularja
3. Leča objektiva
4. Sredinska os
5. Optična cev
6. Vrtljivi gumb za nastavitev dioptrije
7. Gumijasti nastavek
8. Obroček za nosilni trak

Očesna razdalja

Razdalja med očmi se od osebe do osebe razlikuje, zato si morate pred uporabo daljnogled prilagoditi. Daljnogled primite z obema rokama (slika 1) in ga prislonite k očem. Cevi daljnogleda pomikajte po osi gor ali dol tako dolgo, da v svojem vidnem polju vidite samo en krog (slika 2).

Prilagajanje ostrine

Poiščite predmet, oddaljen več kot deset metrov. Zamižite na desno oko ali si oko pokrijte s prstom. Gumb za izostritev vrtite tako dolgo, da vidite jasno in ostro sliko (slika 3). Nato zamižite na levo oko in s pomočjo gumba za nastavitev dioptrije nastavite ostrino še za desno oko (slika 4, 6). Sedaj bi morali videti čisto in ostro sliko z obema očesoma.

Če nosite očala

Če nosite očala, gumijasta nastavka na okularjih (7) zavijajte na cev, da izostrite pogled (slika 5).

Čiščenje

- Leče in okularje čistite le z mehko in gladko krpo, npr. krpo iz mikrofibre. Pri čiščenju ne drgnite premočno, da ne boste popraskali leč.

- Za odstranjevanje trdovratnejše umazanije, krpo za čiščenje navlažite z raztopino za čiščenje očal in leče nežno obrišite.
- Napravo zaščitite pred prahom in vlago! Po uporabi – zlasti v zelo vlažnih okoljih – napravo nekaj časa pustite na sobni temperaturi, da vlaga izhlapi.

ODSTRANJEVANJE

- Embalažo ustrezno odstranite glede na vrsto, tj. papir, karton in ostalo. Za več informacij o pravilnem odstranjevanju se obrnite na lokalno službo za odvoz odpadkov ali okoljevarstvene organe.

GARANCIJA

Garancija velja 5 let od nakupa izdelka s priloženim potrdilom o nakupu (račun vašega prodajalca).

Če imate težave z vašo napravo, prosimo najprej pokličite pomoč uporabnikom (SINGA d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana, tel. 0590 444 60, e-mail: info@singa.si). Ne pošiljajte izdelkov brez, da bi se najprej posvetovali z nami preko telefona. Večina težav z vašo napravo se lahko reši preko telefona. Če se problema ne bo dalo rešiti preko telefona, bomo poskrbeli za popravilo in transport vaše naprave. Če nastane problem, ko se je garancija iztekla ali pa ne ustreza garancijskim pogojem, boste dobili informacijo o ceni popravila brezplačno.

Telefon za pomoč kupcem: 0590 444 60

Pomembno za vsa vračila: Prosimo vrnite napravo dobro zapakirano v originalni embalaži in s tem preprečite poškodovanje izdelka med transportom. Prav tako dodajte račun (ali kopijo računa) vaše naprave in opišite napako. Ta garancija ne omejuje nobenih vaših zakonsko določenih pravic.