

str. 1

DETEKTOR KOVIN – art. 9110550

SL Navodila za uporabo

str. 8

Splošna opozorila

- Otroci lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe. Embalažo, kot so plastične vrečke in elastike, hranite izven dosega otrok, saj obstaja nevarnost zadužitve.
- Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let.
- **Nevarnost materialne škode** – naprave ne razstavljajte. V primeru okvare se obrnite na dobavitelja. Dobavitelj bo stopil v stik s servisno službo in napravo po potrebi poslal na popravilo.
- **Nevarnost električnega udara** – naprava vsebuje elektronske sestavne dele, ki se napajajo iz električnega vira (baterije). Otroci lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe. Napravo uporabljajte samo v skladu z navodili; sicer obstaja nevarnost električnega udara.
- **Nevarnost kemičnih opeklin** – baterije hranite izven dosega otrok. Pazite, da je baterija pravilno vstavljena. Prazne ali poškodovane baterije lahko na koži povzročijo kemične opekline. Po potrebo nosite zaščitne rokavice.
- **Nevarnost požara ali eksplozije** – naprave ne izpostavljajte visokim temperaturam. Uporabljajte le priporočene baterije. Z napravo in baterijami ne ustvarjajte kratkega stika in jih ne mečite v ogenj. Zaradi prevelike vročine in nepravilnega ravnanja lahko sprožite kratek stik, povzročite požar ali celo eksplozijo.
- Uporabljajte le priporočene baterije. Slabe ali izrabljene baterije zamenjajte le z novim kompletom baterij s polno zmogljivostjo. Ne uporabljajte baterij različnih blagovnih znamk ali različnih zmogljivosti. Odstranite baterije, če naprave dalj časa ne uporabljate.
- Nikoli ne polnite običajnih, ne-akumulatorskih baterij, sicer lahko med polnjenjem pride do eksplozije.
- Baterije polnite le pod nadzorom odrasle osebe.
- Pred začetkom polnjenja baterije odstranite iz naprave.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki je posledica nepravilno vstavljenih baterij.

Vsebina kompleta

Detektor kovin, navodila za uporabo

Vstavljanje baterij

Potrebna baterija:

1x alkalna baterija (9V) (ni priložena)

Z izvijačem odprite ohišje za baterije in upoštevajte znak (+)(-) na notranji strani ohišja. Baterije ne vstavljajte na silo z obrnjenima poloma, saj lahko izdelek poškodujete. Na ohišje namestite pokrov in ga privijte z izvijačem.

Pregled delov

- 1 Tipka za vklop/izklop
- 2 LED lučka (zelena/rdeča)
- 3 Ohišje za baterije
- 4 Zvočni signal (brenčalo)
- 5 LCD zaslon
- 6 Ročaj
- 7 Zaklepna matica
- 8 Iskalna sonda

Str. 9

Pravila za iskanje kovin

1. Predpisi za uporabo detektorjev kovin se od države do države razlikujejo. Pred začetkom preverite lokalna pravila in zakone.
2. Spoštujte zasebno lastnino in ne vstopajte brez dovoljenja lastnika.
3. Nikoli ne uničujte zgodovinskih ali arheoloških predmetov.
4. Če ne veste, kaj ste našli, povprašajte v bližnjem muzeju ali zgodovinskem društvu.
5. Zapolnite vse luknje, ki ste jih izkopali, in pazite, da za seboj ne puščate škode.
6. Odstranite in zavržite vse najdene smeti in odpadke.

Delovanje

1. Vaš detektor kovin je v celoti sestavljen. Treba je le vstaviti baterijo (ni priložena)..
2. Če želite prilagoditi dolžino ročaja, zaklepno matico na ročaju zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
3. Nastavite želeno dolžino in sondo namestite tako, da bo med uporabo vzporedna s tlemi.
4. Zaklepno matico zavrtite v smeri urinega kazalca, da ročaj zaklenete na želeno dolžino.
5. Če želite prilagoditi dolžino detektorja kovin na manjšo enoto, popustite zaklepno matico in glavo približajte ročaju.

Uporaba

Preden vklopite detektor, bodite pozorni, da v bližini sonde ni kovinskih predmetov. Nato detektor vklopite tako, da stikalo potisnete stran od sebe. Zasvetila bo zelena lučka, ki kaže, da je naprava vklopljena. Naprava se umeri sama in je ni treba posebej nastavljanja. Detektor je pripravljen za uporabo v najbolj občutljivejši nastavitvi zaznavanja.

Iskalno sondo počasi pomikajte naprej in nazaj približno 2 cm nad tlemi. Ko detektor zazna kovinski predmet, začne oddajati ton. Glasnost tona označuje oddaljenost predmeta – glasnejši ko je ton, bližje je predmet. Ko je predmet zares blizu, zasveti še lučka. S pomočjo lučke in signalnega tona boste pod površjem zlahka odkrili veliko neverjetnih stvari.

Med iskanjem je na LCD zaslonu prikazan znak [☺]. Ko detektor zazna kovinski predmet, na zaslonu zasveti rdeča LED lučka. Zaslisi se zvočni signal in na zaslonu se prikaže znak [☹].

Ko se na zaslonu LCD prikaže znak [☹], je treba zamenjati baterijo.

str. 10

Raziskovanje skozi igro

Z detektorjem kovin lahko odkrijete, kateri kovinski predmeti so skriti v zemlji. Na plaži, na vrtu ... zanimiva odkritja vas čakajo vsepovsod. Uporaba je zelo preprosta, zato se lahko takoj podate na raziskovanje.

Primeren čas za iskanje

Odličen čas za iskanje kovinskih predmetov je takoj po močnem dežju, ko so tla mehka. Mokra tla prevajajo elektriko bolje kot suha, zato boste imeli več možnosti, da najdete zakopane predmete, kot bi jih imeli v suhem.

Iskalna sonda je vodotesna, zato jo lahko po dežju uporabljate tudi v plitvi vodi. Vseeno pa priporočamo, da naprave ne držite pod vodo predolgo.

Mesta za iskanje

1. Odličen kraj za začetek je plaža, saj je na peščeni plaži manj motečih signalov in tudi izkopavanje bo lažje.
2. Pri sorodnikih – zlasti tistih, ki živijo v starejših hišah.
3. Na domačem vrtu in dvorišču.

POZOR: Ta detektor kovin ni namenjen za uporabo v vojaške ali reševalne namene.

Napotki za čiščenje

- Pred čiščenjem napravo izklopite iz napajanja (odstranite baterijo)!
- Za čiščenje zunanosti uporabljajte le suho krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, da ne poškodujete elektronike.
- Napravo zaščitite pred prahom in vlago.
- Odstranite baterije, če naprave dalj časa ne uporabljate.

Izjava ES o skladnosti

Podjetje Bresser GmbH je izdalo »Izjavo o skladnosti« v skladu z veljavnimi smernicami in ustreznimi standardi. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.bresser.de/download/9110550/CE/9110550_CE.pdf

Odstranjevanje

Embalažo odstranite glede na vrsto, npr. papir ali karton. Za več informacij o pravilnem odstranjevanju se obrnite na lokalno službo za odvoz odpadkov ali okoljevarstvene organe.

Elektronskih naprav ne zavržite med gospodinjske odpadke!

Str. 11

V skladu z Direktivo 2002/96/ES Evropskega parlamenta o odpadni električni in elektronski opremi in njeni prilagoditvi v domačo zakonodajo je treba rabljene elektronske naprave zbirati ločeno in jih reciklirati na okolju prijazen način.

Izpraznjene in stare baterije morajo potrošniki odstraniti na zbirnih mestih. Za več informacij o odstranjevanju naprav ali baterij, proizvedenih po 6. januarju 2006, se obrnite na lokalno službo za odvoz odpadkov ali okoljevarstvene organe.

Skladno s predpisi v zvezi z baterijami in akumulatorskimi baterijami je njihovo odlaganje med običajne gospodinjske odpadke izrecno prepovedano. Prosimo, da odslužene baterije odstranite skladno z zakonom – na lokalnem zbirnem mestu ali v trgovini. Odstranjevanje med običajne gospodinjske odpadke je v nasprotju z Direktivo o baterijah.

Baterije, ki vsebujejo toksine, so označene z ustreznim znakom in kemijskim simbolom.

1 baterija vsebuje kadmij

2 baterija vsebuje živo srebro

3 baterija vsebuje svinec

GARANCIJA IN POGOJI ZA PODALJŠANO GARANCIJO

Garancija velja 2 leti od nakupa izdelka s priloženim potrdilom o nakupu (račun vašega prodajalca).

Če imate težave z vašo napravo, prosimo najprej pokličite pomoč uporabnikom (SINGA d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana, tel. 0590 444 60, e-mail: info@singa.si). Ne pošiljajte izdelkov brez, da bi se najprej posvetovali z nami preko telefona. Večina težav z vašo napravo se lahko reši preko telefona. Če se problema ne bo dalo rešiti preko telefona, bomo poskrbeli za popravilo in transport vaše naprave. Če nastane problem, ko se je garancija iztekla ali pa ne ustreza garancijskim pogojem, boste dobili informacijo o ceni popravila brezplačno.

Telefon za pomoč kupcem: 0590 444 60

Pomembno za vsa vračila: Prosimo vrnite napravo dobro zapakirano v originalni embalaži in s tem preprečite poškodovanje izdelka med transportom. Prav tako dodajte račun (ali kopijo računa) vaše naprave in opišite napako. Ta garancija ne omejuje nobenih vaših zakonsko določenih pravic.

Pridržujemo si pravico do napak in tehničnih sprememb.

str. 32

VAŠ NAKUP IMA NAMEN

Z vsakim nakupom podprete svetovno neprofitno društvo National Geographic Society pri njegovih prizadevanjih za zaščito in ozaveščanje sveta z odkrivanjem raziskovanjem in izobraževanjem.

ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE NATGEO.COM/INFO

© National Geographic Partners LLC. Vse pravice pridržane. NATIONAL GEOGRAPHIC in Yellow Border Design sta blagovni znamki v lasti National Geographic Society, ki se uporabljata z njenim dovoljenjem.

Obiščite našo spletno stran: www.nationalgeographic.com

• Pridržujemo si pravico do napak in tehničnih sprememb.